

Zusätzliche Tipps für PCO

Product Code: 914 202 00

Availability: In Stock

Short Description

Art. 914 202 00

Description

Messspitzen mit Gewindeanschluss:

- T4 - Citroen, Peugeot, Renault, Skoda
- T5 - Citroen, MAN, Mercedes, Peugeot, Renault, Talbot, Volvo
- T6 - Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rover, Subaru, Suzuki, Toyota
- T7 - Austin, Chrysler, Daihatsu, Ford, Jaguar, Leyland, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Rover, Saab, Vauxhall, Volkswagen, Volvo
- T8 - Alfa Romeo, Bedford, Ford, Leyland, Opel, Saab, Vauxhall, Volvo
- T9 * - Land Rover
- T10 - Rover
- T11 - Fiat, Jaguar, Rover

* T9 Tipp ist nicht im Set enthalten.

Auf Sonderbestellung erhältlich.