

CITROEN - alle Modelle (1984-2009)

Product Code: 905 951 00

Availability: In Stock

Short Description

Art. 905 951 00

Description

Modelle:

CITROEN - alle Modelle (1984-2009)

PEUGEOT - alle Modelle (1984-2009)

FORD Fiesta; FORD Fusion; FORD Fokus C-Max

FIAT Scudo (99-10), FIAT Ulysse (99-07), FIAT Ducato (01-06)

LANCIA Zeta (99-02), LANCIA Phedra (02-07)

Benzinmotoren:

1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0

1.4 16V - mit Motorkennbuchstaben: ET3J4 (KFU), TU3A / JP (KFV / KFW)

1.6 16V, 2.0 16V - mit Motorkennbuchstaben: TU, XU

1,8 16V, 2,0 16V, 2,2 16V - mit Motorkennbuchstaben: EW7, EW10, EW12

Dieselmotoren:

1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1, 2.5 D, 2.5 TD - mit Motorkennbuchstaben: TUD, XUD

HDi-Motoren: 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 - Codes Motoren: DW8, DV4, DV6, DW10, DW12, FJ6A, F6JB, F6JC

Das MASTER-Set enthält Sätze

Art. 905 420 00 Art. 905 600 00

Art. 905 700 00 Art. 905 800 00

Art. 905 430 00 Art. 907 180 00

Das Set beinhaltet (OEM) Werkzeugtools:

0117Ar, 0132AJ1, 0132AJ2, 0132AK, 0132P, 0132Q, 0132QZ, 0132QY, 0132R,
0132RZ, 0132X1Z, 0134Q, 0153, 0153AA, 0153AB, 0153AF, 0153AK, 0153AL,
0153G, 0153M, 0153N, 0153U, 0178, 0178B, 0178C, 0178D, 0178, 0178T, 0188-E,
0188-F, 0188-H 0188-J1, 0188-J2, 0188-F, 0188-F, 0188-Q, 0188-x, 0188-N, 0189-A,
0189-AZ, 0189-B, 0189-C, 0189-I, 0189-F, 0189-L, 0189-R, 0189-S1, 0189-S2, 0194-B,
0194-C, 4200TH, 4507-TA. TJ-4507, TL-4507, 4527-TS1, TS2-4527, 4533-TAC1,
TAC2-4533, 4533-TAD, TA-5711, TB-5711, TC-5711, TD-5711, TE-5711, 6012-
T-7004 TG-7014 TJ, 7014-TM, 4014-TN, 7017-TR, TU-7017, TY-7018, 7019T, 7044-T,
T-9004, 9022-TM, 9041-TZ, 9044- T, 9765,54, 9766,98, 9767,27, 9767,34, 9767,89,
9767,94, D86, M8 Schrauben, 1860617000, 1860638000