

VW 1.8 1.2.0 TSI / FSI / TFSI Nasadki do de/montażu zaworu sterującego wałka rozrządu

Kod produktu: 911 008 50

Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 911 008 50

Opis

**Nasadki do de/montażu zaworu sterującego wałka rozrządu kpl 5 szt.
VW/Audi/Seat/Skoda**

Silniki : 1.8 / 2.0 TFSi, FSI, TFSI, 35 TFSI, 40 TFSI (2008-)

Silniki : 1.8 / 2.0 TFSi, FSI, TFSI, 35 TFSI, 40 TFSI (2008 - >)

1.8 TFSi: BPU, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CJEB, CJED, CJEE, CJSA, CJSB, CJSC, CGYA, CYGA, DAJB,

2.0 TFSi: CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZC, CCZD, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CHHA, CHHB, CHHC, CHHB, CHJA, CJKA, CJKB, CJXA, CJXB, CJXC, CJXD, CJXE, CJXF, CJXG, CJXH, CJSA, CJSC, CNCB, CNCD, CNCE, CPLA, CPPA, CPSA, CULA, CULB, CULC, CVKB, CVLA,

CXDA, CWZA, CYNB, CYPA, CYPB, CYRB, CYRC, CYCN, CERB, CYRC, CZPA,

CZPB, CZPC, DAJA, DAJB, DAXB, DEDA, DGVA, DJHA, DJHB, DJHC, DKTA,

DKTB, DKZA, DKZC, DLBA, DNUC, DNUE,

35 TFSI: DLVB, (tylko Audi)

40 TFSI: DEMA,DKYA,DKZA,DKZB,DKZC,DLVA, (tylko Audi)

OEM: T10351,T10352/1,T10352/2, T10352/3, T10352/4

Numery OEM

OEM: T10351, T10352/1, T10352/2, T10352/3, T10352/4