

Blokady rozrządu Citroen, Peugeot, Ford 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 HDI / TDCi pasek DIESEL

Kod produktu: 905 800 00
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 905 800 00

Również : DS, Fiat, Lancia, Mitsubishi, Toyota

Opis

Specjalistyczny zestaw narzędzi do rozrządu obejmujący narzędzia do wymiany paska w szerokiej gamie silników wysokoprężnych

Ford / PSA / DS / Fiat / Mitsubischi / Toyota 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 i 2.2HDi / TDCi z systemem Common Rail.

Silniki wysokoprężne Fiat 2.0D i 2.2D JTD / Multijet z wtryskiem Common Rail i Silnik 1.9 D.

Uaktualnienie ! Dodano narzędzia OEM: 0188AH, 0188-K, 0188Q1, 4200-TH, 0153-AL

Silniki: 1.9D, 1.4, 1.6, 2.0 HDI, 2.2 HDI

Kody silników:

1.4D: HDi/TDCi: DV64C, DV4DT, DV4TED4, F6JA, F6JB, F6JC, F6JD, F6JD

1.5TDCi: ENUG, UGCA, UGJC, XUJA, XUJB, XUJF, XUJG, XUJH, XUJK, XUJL, XUJN, XUJM, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE, XWJB, XWJC, XXDA, XXDB, XXDC, XXDD, DV5RUC(YHV), DV5RUCD(YHR)

1.6D HDi/TDCi: DV6C, DVCD, DV6ATED4, DV6TED4, HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, T3JA, T3JB

2.0D HDi: DW10C, DW10TD, DW10ATD, DW10ATED, DW10ATED4, DW10ATED/L3, DW10BTED/L3, DW10UTD, DW10UTED4, DW10BTD4, DW10CTED4, RHM, RHT, RHW, DW10FC(AHH), DW10FD(AHX)

2.2D HDi: DW12TED4, DW12ATED, DW12UTED, DW12ATED4/L4

1.9D: DW8,

Citroen

Model	Rocznik
Berlingo	1999 - 2016
Berlingo III	2014 - 2018 >
C1	2005 - 2010
C2	2003 - 2010
C3	2005 - 2010
C3 IV	2016 - 2018
C4	2004 - 2013
C4 Picasso/Grand Picasso	2014 - 2018 >
C4 Aircross	2012 - 2018
C4 II	2014 - 2018 >
C4 III	2014 - 2018 >
C5	2000 - 2015
C8	2002 - 2010
C-Crosser	2007 - 2012
DS3	2010 - 2018
DS4	2011 - 2013
DS5	2012 - 2015
Evasion/Synergie	1999 - 2006
Dispatch	1999 - 2018
Jumpy & Relay	1999 - 2012
Jumpy IV	2016 - 2018 >
Jumper	1999 - 2012
Nemo	2008 - 2010
Picasso	1999 - 2006

Xantia	1998 - 2001
Xsara	1999 - 2006

Peugeot

Model	Rocznik
107	2005 - 2010
1007	2005 - 2010
206	1999 - 2006
208	2014 - 2018 >
2008	2005 - 2010
306	1999 - 2002
307	2001 - 2006
308	2014 - 2018 >
3008	2014 - 2018 >
406	2000 - 2006
406 Coupe	1998 - 2004
4008	2012 - 2018
508	2014 - 2018 >
5008	2014 - 2018 >
607	2000 - 2006
806	1998 - 2002
807	2002 - 2006
Boxer	2002 - 2006
Expert	1999 - 2006
Expert IV	2016 - 2018 >
Partner	1999 - 2006
Partner III	2014 - 2017
Traveller	2016 - 2020 >

DS

Silniki:

2.0 HDi: RHC (DW10CTED4), RHD (DW10C), RHE (DW10CTED4), RHH (DW10C)
2.0 BlueHDi: AHR (DW10FD), AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHW (DW10FC),
 AHX (DW10FD), EHZ (DW10FC)

Model	Rocznik
DS 4	2015 - 2015

DS 4 II	2015 - 2018
DS 4 Crossback	2015 - 2018
DS 5	2015 - 2018
DS 7 Crossback	2017 - 2020 >

Fiat

Silniki 2,0 JTD/MultiJet :

DW10ATED (RHX), DW10ATED (RHZ), RH02 (DW10CTED4), RHG (DW10UTED4), RHH (DW10CTED4), RHK (DW10UTED4), RHR (DW10BTED4)

Model	Rocznik
Ulysse	1997 - 2002
Scudo	1999 - 2007
Scudo	2007 - 2016
Ducato	2001 - 2006

Ford

Model	Rocznik
C-Max	2015 - 2018 >
Ecosport	2015 - 2018 >
Fiesta	2002 - 2020 >
Fusion	2002 - 2011

Lancia

Model	Rocznik
Zeta	1999 - 2002
Phedra	2001 - 2007

Mitsubishi

silniki: 2.2 DI-D : o kodach 4HK, 4HN

Model	Rocznik
Outlander	2007 - 2013

Toyota

silniki 2.0 o kodach : 4WZ-FHV/DW10FC (AHW), 4WZ-FTV/DW10FD (AHX), 4WZ-FTV/DW10FE (AHJ), 4WZ-FTV/DW10FE (AHK)

Model	Rocznik
Proace	2013 - 2016
Proace	2016 - 2020 >

Numery OEM

Dodano narzędzia **OEM: 0188AH, 0188-K, 0188Q1, 4200-TH, 0153-AL,**

OEM: 0132AJ1, 0132AK, 0134Q, 0153A, 0178T, 0188AH, 0188-E, 0188F, 0188-H, 0188-J1, 0188-J2, 0188-K, 0188-M, 0188-P, 0188Q1, 0188-X, 0188-Y, 0189-K, 0194-A, 0194-B, 0194-C 4533-TAC1 4533-TAD 57111-TA 57111-TC 57111-TE 7014-TJ 7014-TN 7017-TR 7044-T 9004-T, 9044-T, 9766.98, 9767.27, 4200-TH, 0153-AL,

OEM: 2000022500, 2000023000, 2000023100, 2000023200,

OEM: 09910-26530, 09910-26540, 09919-56550, 09944-36011, OUT0000141, OUT0000151, OUT0000160,